

START&STOP

Manuelle Klimaanlage

Bei der Aktivierung der Funktion Start&Stop (Motor aus, wenn die Fahrgeschwindigkeit Null beträgt) verbleibt das System mit der Luftmenge, die vom Benutzer eingestellt wurde.

Unter diesen Bedingungen wird die Kühlung und Heizung des Innenraumes nicht garantiert, da der Kompressor zusammen mit der Motorkühlmittelpumpe abgestellt wird.

Um die Funktion der Klimaanlage vorzuziehen, kann die Funktion Start&Stop durch Drücken der entsprechenden Taste auf dem Armaturenbrett deaktiviert werden.

ELEKTRISCHE STANDHEIZUNG

(für Märkte/Versionen, wo vorgesehen)

Die elektrische Standheizung erlaubt ein schnelleres Aufheizen der Fahrgastzelle.

Sie wird unter kalten Klimabedingungen aktiviert, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Niedrige Außentemperatur;
- Niedrige Kühlmitteltemperatur;
- Motor läuft;
- Mind. Geschwindigkeitsstufe I des Ventilators;
- Griff A vollständig um Uhrzeigersinn in den roten Bereich gedreht.

Die Standheizung wird ausgeschaltet, sobald mindestens eine der genannten Bedingungen nicht mehr gegeben ist.

Hinweis Die Leitung der elektrischen Standheizung wird in Abhängigkeit der Batteriespannung moduliert.

WARTUNG DER ANLAGE

Während der Wintersaison muss die Klimaanlage mindestens einmal pro Monat etwa 10 Minuten lang eingeschaltet werden.

Vor der warmen Jahreszeit die Anlage beim Fiat-Kundendienstnetz überprüfen lassen.



In der Anlage wird das Kältemittel R134a verwendet, das auch im Fall von Verlusten die Umwelt nicht belastet. Die

Verwendung des Kältemittels R12 ist unbedingt zu vermeiden, da es mit den Komponenten der Anlage nicht kompatibel ist.