


DAS FÄHRZEUG KENNEN	LAMPENARTEN Im Fahrzeug sind verschiedene Glühlampenarten installiert:	
SICHERHEIT	Vollglaslampen: (Typ A) diese werden durch Druck eingesetzt und durch Ziehen entfernt.	
MOTORSTART UND FAHREN	Lampen mit Bajonettverschluss: (Typ B) zum Herausziehen die Lampe drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.	
KONTROLLEUCHTEN UND MEDUNGEN	Zylinderförmige Lampen: (Typ C) um sie zu entnehmen, müssen sie von den zugehörigen Kontakten gelöst werden.	
IM NOTFALL	Halogenlampen: (Typ D) zum Entnehmen muss die Spannfeder aus ihrem Sitz gedrückt werden.	
WARTUNG UND PFEGE	Halogenlampen: (Typ E) zum Entnehmen muss die Spannfeder aus ihrem Sitz gedrückt werden.	
TECHNISCHE DATEN		
INHALTS- VERZEICHNIS		