

## **LAUTSTÄRKE ANPASSEN**

Sie können die Lautstärke Ihres Navigationssystems auf dem Hauptgerät ändern.

Um die Navigationsanweisungen zu aktivieren/deaktivieren wie folgt vorgehen:

- Tippen Sie in der "Fahransicht" auf die Mitte der Statusleiste, um die Stummschaltung der Navigationsanweisungen aufzuheben, falls Sie diese zuvor stumm geschaltet haben.
- Im Menü "Einstellungen": Tippen Sie auf "Einstellungen" im Hauptmenü und dann auf "Sprachanweisungen einschalten/ausschalten".

Erfasster Bildschirmausschnitt: 22.11.2015 12:39